








■ Dioda


- jeżeli miga zielonym światłem: połączenie przychodzące
- migający pomarańczowy: alarm

■ Wyświetlacz i klawisz wyświetlacza
Zawiera kilka linii i strony z informacjami dotyczącymi rozmowy i funkcji wywoływanych 6 klawiszami przyporządkowanymi liniami na ekranie.


 **Ikona przekierowania połączenia:** wciśnięcie klawisza przyporządkowanego tej ikonie umożliwia zaprogramowanie lub modyfikację funkcji przekierowania połączenia.


 **Słuchawki podłączone.**  **Zaprogramowany termin.**


 **Włączony tryb cichy.**  **Aparat zablokowany.**


 **Klawisze wyświetlacza:** wciśnięcie klawisza wyświetlacza uruchamia funkcję przyporządkowaną mu na ekranie.

■ Nawigacja


 **Klawisz OK:** służy do zatwierdzania możliwości i opcji wybranych podczas programowania lub konfiguracji.

 **Nawigacja w prawo i w lewo:** umożliwia przejście do innej strony.

 **Nawigacja w górę i na dół:** umożliwia przewijanie strony.

 **Klawisz powrotu/wyjścia:** przejście na wyższy poziom (krótkie wciśnięcie) lub powrót do strony głównej (długie wciśnięcie); umożliwia dostęp do różnych stron głównych (Menu, Inf....) i powrót do ekranów telefonii podczas połączenia.

■ Strony główne






Strona "menu": zawiera wszystkie funkcje i zastosowania dostępne przy pomocy klawiszy przyporządkowanych oznaczeniom słownym.


Strona "osob.": zawiera programowalne klawisze linii i klawisze wybierania jednoprzyciskowego.


Strona "inf.": zawiera informacje o telefonii i stanie funkcji: nazwisko, numer telefonu, liczba wiadomości, stan przekierowania, przypomnienie o terminie ...


■ Prezentacja połączeń

 **Połączenie przychodzące.**  **Rozmowa w toku.**




 **Połączenie zawieszone*.**





 **Nawigacja w prawo i w lewo:** umożliwia przegląd połączeń.


W przypadku dwóch równoczesnych połączeń można przechodzić od jednego do drugiego, przyciskając przyporządkowane im klawisze wyświetlacza.

■ Klawisze funkcji i klawisze programowalne


 **Klawisz "Informacje":** służy do wyszukiwania informacji o funkcjach na stronie "Menu" i programowania klawiszy strony "Osob.":


 **Klawisz "Wiadomości" umożliwia korzystanie z usług przekazu wiadomości**
Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.

 **Klawisz "Bis":** służy do ponownego wybrania ostatniego wybranego numeru.

 **Klawisz programowalny (Klawisze f1 i f2):**
Dioda świeci, jeżeli funkcja przyporządkowana klawiszowi jest włączona.

■ Klawisze audio


 **Klawisz odłóż słuchawkę:** zakończenie rozmowy.

 **Klawisz trybu pracy z zestawem słuchawkowym/głośnomówiącego:** realizacja połączenia lub odebranie rozmowy bez podnoszenia słuchawki.


- świeci światłem ciąglem w trybie pracy z zestawem głośnomówiącym lub przy podłączonych słuchawkach (krótkie wciśnięcie).
- miga w trybie głośnomówiącym (krótkie wciśnięcie).

Klawisz interkomu/rozmowy poufnej:

- Podczas rozmowy: po wciśnięciu tego klawisza rozmówca przestanie Cię słyszeć.
- Aparat w stanie spoczynku wciśnięcie tego klawisza umożliwia odbieranie połączeń bez konieczności podnoszenia słuchawki.


 **Zwiększa i zmniejsza głośność głośnika, słuchawki lub dzwonka**

■ Przystawka



Aparat można rozbudować przy pomocy przystawki. Jest ona wyposażona w dodatkowe klawisze, które można zaprogramować jako klawisze funkcji, klawisze linii lub klawisze wybierania jednoprzyciskowego ...


Zakładanie etykiet: przyciągnąć do siebie języczek przytrzymujący kłapkę klawiszy i zdjąć ją. Umieścić etykietę pod klawiszami w przeznaczonym dla niej miejscu i ponownie założyć kłapkę.

 **Aby uniknąć przypadkowego zniszczenia złącza linii telefonicznej, należy we właściwy sposób zamocować kabel we właściwej komorze.**


Dostosowanie terminala do potrzeb użytkownika

Funkcje personalizacji aparatu są dostępne na stronie **Menu**.

Zmiana hasła




wejść na stronę "Menu"




postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Blokada / Usunięcie blokady aparatu




wejść na stronę "Menu"




wprowadzić lub zatwierdzić hasło zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Regulacja dzwonka




wejść na stronę "Menu"




skonfigurować dzwonek (melodia, głośność, tryb ...) zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Regulacja kontrastu wyświetlacza



wejść na stronę "Menu"



Zwiększ lub zmniejsz kontrast

Odbieranie połączeń

Twój numer telefonu

inf.

Numer telefonu jest wyświetlany na stronie "inf."



Przy pomocy navigatora wejść na stronę Inf.

Rozpoczęcie rozmowy



podnieś słuchawkę

lub



tryb głośnomówiący

lub



programowany klawisz linii

lub



wybijanie bezpośrednie

Przy połączeniu zewnętrznym, wybierz najpierw kod dla linii zewnętrznej, a następnie numer rozmowy.

Odbieranie połączeń




podnieś słuchawkę

lub



tryb głośnomówiący

lub



wcisnąć klawisz przyporządkowany ikonie "połączenie przychodzące"




Oddzwianie



ponowne wybieranie ostatniego numeru

Żądanie oddzwonienia, jeżeli numer jest zajęty

wybrany numer jest zajęty



odłóż słuchawkę

Poczta głosowa

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.



postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

wcisnąć klawisz przyporządkowany funkcji "przeгляд wiadomości głosowych lub tekstowych"

Przekierowanie Twoich rozmów

Przekieruj Twoje rozmowy na inny numer



wcisnąć klawisz przyporządkowany wybranemu rodzajowi przekierowania (natychmiastowe, poczta, nie przeszkadzać ...)

wprowadź numer adresata

jeżeli ustawienia nie zostały automatycznie zapisane, wcisnąć klawisz OK

Przekieruj Twoje wiadomości do Twojej poczty głosowej



wcisnąć klawisz przyporządkowany funkcji "przekierowanie na pocztę"

jeżeli ustawienia nie zostały automatycznie zapisane, wcisnąć klawisz OK

Anulowanie wszystkich przekierowań



w razie konieczności potwierdzić odwołanie przekierowania

wcisnąć klawisz przyporządkowany funkcji "odwołanie lub wyłączenie przekierowania"

Spis

Wywołanie rozmowy przez nazwę



wprowadzenie pierwszych liter nazwiska

wybrać nazwę z proponowanej listy

realizacja połączenia



wybrać nazwę z proponowanej listy

realizacja połączenia

Programowanie klawiszy wybierania jednoprzyciskowego

osob.




postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

naciśnij klawisz wywołania (nieprogramowany) lub klawisz programowany (F1 albo F2)

Wybieranie numeru zaprogramowanych klawiszami wybierania jednoprzyciskowego

osob.




znaleźć klawisz wybierania jednoprzyciskowego przyporządkowany danemu rozmówcy

wybrać rozmówcę

Podczas rozmowy

Wysyłanie DTMF

W trakcie połączenia może czasami zająć konieczność nadania kodu DTMF, na przykład do serwera głosowego, lub sekretarki automatycznej obsługiwanej zdalnie. Funkcja jest automatycznie wyłączana po zakończeniu rozmowy.



Podczas rozmowy



lub




aby włączyć

Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.



lub




pierwsza rozmowa jest zawieszona

wybijanie bezpośrednie

wybrać żądany numer

Przełączanie rozmowy


Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy



wywoływany numer

Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszona.



konferencja trójstronna

przerwanie konferencji i powrót do pierwszego rozmowy

rozłączenie ze wszystkimi rozmówcami

Gwarancja Międzynarodowa i Normy

Niniejszy dokument zawiera opis funkcji aparatów Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone i 4029 Digital Phone podłączonych do systemu Alcatel-Lucent OmniPCX Office lub Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server.

Więcej informacji podano w podręczniku użytkownika aparatu IP Touch 4028 Phone (aparat IP) albo 4029 Digital Phone (aparat cyfrowy). Skontaktuj się z instalatorem.

Uwaga: nie dopuszczać do kontaktu aparatu z wodą. Aparat można czyścić lekko zwilżoną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników (trójchloroetylen, aceton itp.), które mogą uszkodzić elementy aparatu wykonane z tworzyw sztucznych. Nie rozpylać produktów czyszczących. Wkładka słuchawkowa i strefa mikrofonu w słuchawce mogą przyciągać metalowe przedmioty szkodliwe dla uszu.

Oznaczenia słowne mogą ulec zmianie. Niektóre funkcje aparatu są uzależnione od konfiguracji systemu i aktywacji klucza programowego.

Kraje UE: Firma Alcatel-Lucent Enterprise, oświadcza, że produkty Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone i 4029 Digital Phone są zgodne z głównymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Kopię oryginału niniejszej deklaracji zgodności można otrzymać za pośrednictwem instalatora.



Po zakończeniu cyklu życia produkty powinny podlegać selektywnej zbiórce odpadów.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent oraz logo Alcatel-Lucent są znakami towarowymi firmy Alcatel-Lucent. Wszelkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Alcatel-Lucent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłość informacji zawartych w tym dokumencie. Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Wszelkie prawa zastrzeżone.



3GV19005BMAB010728