



■ Dioda

- Jeżeli miga zielonym światłem: połączenie przychodzi.
- Migający pomarańczowy: alarm.

■ Wyświetlacz i klawisze wyświetlacza
Zawiera kilka linii i strony z informacjami dotyczącymi rozmowy i funkcji wywoływanych 10 klawiszami przyporządkowanymi liniom na ekranie.

Ikona przekierowania połączenia: wciśnięcie klawisza przyporządkowanego tej ikonie umożliwia zaprogramowanie lub modyfikację funkcji przekierowania połączenia.

Słuchawki podłączone. **Zaprogramowany termin.**

Włączony tryb cichy. **Aparat zablokowany.**

Klawisze wyświetlacza: wciśnięcie klawisza wyświetlacza uruchamia funkcję przyporządkowaną mu na ekranie.

■ Nawigacja

OK **Klawisz OK:** służy do zatwierdzania możliwości i opcji wybranych podczas programowania lub konfiguracji.

Nawigacja w prawo i w lewo: umożliwia przejście do innej strony.

Nawigacja w górę i na dół: umożliwia przewijanie strony.

Klawisz powrotu/wyjścia: przejście na wyższy poziom (krótkie wciśnięcie) lub powrót do strony głównej (długie wciśnięcie); umożliwia dostęp do różnych stron głównych (Menu, Info...) i powrót do ekranów telefonii podczas połączenia.

■ Strony główne

Strona menu: zawiera wszystkie funkcje i zastosowania dostępne przy pomocy klawiszy przyporządkowanych oznaczeniom słownym.

Strona osob.: zawiera programowalne klawisze linii i klawisze wybierania jednoprzyciskowego.

Strona inf.: zawiera informacje o telefonie i stanie funkcji: nazwisko, numer telefonu, liczba wiadomości, stan przekierowania, przypomnienie o terminie, ...

■ Prezentacja połączeń

📞 Połączenie przychodzące. **🗣️ Rozmowa w toku.**

🎵 Połączenie zawieszono.

Nawigacja w prawo i w lewo: umożliwia przechodzenie od jednego do drugiego, przyciskając przyporządkowane im klawisze wyświetlacza.

Klawisz OK: umożliwia przyjęcie połączenia wybranego podczas przeglądu.

■ Klawisze funkcji i klawisze programowalne

ℹ️ Klawisz "Informacje": służy do wyszukiwania informacji o funkcjach na stronie "Menu" i programowania klawiszy strony "Osob."

✉️ Klawisz "Wiadomości" umożliwia korzystanie z usług przekazu wiadomości: Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.

⚠️ Klawisz "Bis": służy do ponownego wybrania ostatniego wybranego numeru.

🔊 Klawisz programowalny (Klawisze f1 i f2): Dioda świeci, jeżeli funkcja przyporządkowana klawiszowi jest włączona.

■ Klawisze audio

🔊 Klawisz odłóż słuchawkę: zakończenie rozmowy.

📞 Klawisz trybu pracy z zestawem słuchawkowym/głośnomówiącego: realizacja połączenia lub odebranie rozmowy bez podnoszenia słuchawki.

- świeci światłem ciągłym w trybie pracy z zestawem głośnomówiącym lub przy podłączonych słuchawkach (krótkie wciśnięcie).
- miga w trybie głośnomówiącym (krótkie wciśnięcie).

Klawisz interkomu/rozmowy poufnej:

- Podczas rozmowy: po wciśnięciu tego klawisza rozmówca przestanie Cię słyszeć.
- Aparat w stanie spoczynku: wciśnięcie tego klawisza umożliwia odbieranie połączeń bez konieczności podnoszenia słuchawki.

🔊 Zwiększa i zmniejsza głośność głośnika, słuchawki lub dzwonka.

■ Przystawka

Aparat można rozbudować przy pomocy przystawki. Jest ona wyposażona w dodatkowe klawisze, które można zaprogramować jako klawisze funkcji, klawisze linii lub klawisze wybierania jednoprzyciskowego, ...

Zakładanie etykiety: przyciągnąć do siebie języczek przytrzymujący kłapkę klawiszy i zdjąć ją. Umieścić etykietę pod klawiszami w przeznaczonym dla niej miejscu i ponownie założyć kłapkę.

Dostosowanie terminala do potrzeb użytkownika
Funkcje personalizacji aparatu są dostępne na stronie **Menu**.

Zmiana hasła **menu**

menu **Ustawienia** **Mój telefon / Moje opcje**

wejdź na stronę "Menu"

Hasło → **postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie**

Blokada / Usunięcie blokady aparatu **menu**

menu **Zablok** **2 3 5 6**

wejdź na stronę "Menu"

→ **aparat jest zablokowany/ odblokowany**

wprowadzić lub zatwierdzić hasło zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Regulacja dzwonka **menu**

menu **Ustawienia** **Mój telefon**

wejdź na stronę "Menu"

Dzwonienie → **skonfigurować dzwonek (melodia, głośność, tryb ...) zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie**

Regulacja kontrastu wyświetlacza (Alcatel 4038) **menu**

menu **Ustawienia** **Mój telefon**

wejdź na stronę "Menu"

Kontrast **Ekran**

zwiększ lub zmniejsz kontrast **lub** zmienić kontrast, wielokrotnie wciskając klawisz

Odbieranie połączeń

Twój numer telefonu

inf.

Numer telefonu jest wyświetlany na stronie "Inf."



Przy pomocy navigatora wejść na stronę **Inf.**

Rozpoczęcie rozmowy



podnieś słuchawkę

lub



tryb głośnomówiący

lub



programowany klawisz linii

lub



wybranie bezpośrednie



Przy połączeniu zewnętrznym, wybierz najpierw kod dla linii zewnętrznej, a następnie numer rozmowy.

Odbieranie połączeń



podnieś słuchawkę

lub



tryb głośnomówiący

lub



wcisnąć klawisz przyporządkowany ikonie "połączenie przychodzące"



Oddzwanianie




ponowne wybieranie ostatniego numeru

Żądanie oddzwonienia, jeżeli numer jest zajęty



wybrany numer jest zajęty



Oddzwon



odłóż słuchawkę

Poczta głosowa

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.



postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

wcisnąć klawisz przyporządkowany funkcji "przeгляд wiadomości głosowych lub tekstowych"



Przekierowanie Twoich rozmów

Przekieruj Twoje rozmowy na inny numer



wcisnąć klawisz przyporządkowany wybranemu rodzajowi przekierowania (natychmiastowe, poczta, nie przeszkadzać ...)

wprowadź numer adresata

jeżeli ustawienia nie zostały automatycznie zapisane, wcisnąć klawisz OK

Przekieruj Twoje wiadomości do Twojej poczty głosowej



wcisnąć klawisz przyporządkowany funkcji "przekierowanie na pocztę"

jeżeli ustawienia nie zostały automatycznie zapisane, wcisnąć klawisz OK

Anulowanie wszystkich przekierowań



w razie konieczności potwierdzić odwołanie przekierowania

wcisnąć klawisz przyporządkowany funkcji "odwołanie lub wyłączenie przekierowania"

Spis

Wywołanie rozmowy przez nazwę



wprowadzenie pierwszych liter nazwiska

wybrać nazwę z proponowanej listy

realizacja połączenia



wybrać nazwę z proponowanej listy

realizacja połączenia

Programowanie klawiszy wybierania jedнопrzyciskowego

Osob.



postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

nacisnąć klawisz wybierania jedнопrzyciskowego lub klawisz programowalny (F1 lub F2) bezpośrednio lub za pośrednictwem klawisza

Wybranie numeru zaprogramowanymi klawiszami wybierania jedнопrzyciskowego

Osob.



przy pomocy navigatora wejść na stronę **Osob.**


znaleźć klawisz wybierania jedнопrzyciskowego przyporządkowany danemu rozmówcy

wybrać rozmówcę

Podczas rozmowy

Wysyłanie DTMF

W trakcie połączenia może czasami zająć konieczność nadania kodu DTMF, na przykład do serwera głosowego, lub sekretarki automatycznej obsługiwanej zdalnie. Funkcja jest automatycznie wyłączana po zakończeniu rozmowy.



podczas rozmowy



Kod MF

lub



Wyślij DTMF

aby włączyć

Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.



wybranie bezpośrednie

lub



Nowa rozm.



wybranie żądany numer



pierwsza rozmowa jest zawieszona

Przełączanie rozmowy

Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy.



wywołany numer



Transfer

Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszane.



konferencja trójstronna



przerwanie konferencji i powrót do pierwszego rozmówcy



rozłączenie ze wszystkimi rozmówcami

Gwarancja Międzynarodowa i Normy

Niniejszy dokument zawiera opis funkcji aparatów z serii Alcatel 4038-4039-4068 podłączonych do systemu Alcatel OmniPCX Office lub Alcatel OmniPCX Enterprise. Więcej informacji podano w podręczniku użytkownika aparatu Alcatel 4038-4068 (aparat IP) albo 4039 (aparat cyfrowy). Skontaktuj się z instalatorem.
Uwaga: nie dopuszczać do kontaktu aparatu z wodą. Aparat można czyścić lekko zwilżoną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników (trójchloroetylen, aceton itp.), które mogą uszkodzić elementy aparatu wykonane z tworzyw sztucznych. Nie rozpylać produktów czyszczących.
Wkładka słuchawkowa w słuchawce może przyciągać metalowe przedmioty szkodliwe dla uszu.

Oznaczenia słowne mogą ulec zmianie. Niektóre funkcje aparatu są uzależnione od konfiguracji systemu i aktywności klawisza programowego.

Alcatel Business Systems zaświadcza, że urządzenie Alcatel 4038-4039-4068 jest uważana za zgodną z głównymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Kopię oryginału niniejszej deklaracji zgodności można otrzymać za pośrednictwem instalatora.

Alcatel 4068

Aparat wykorzystuje radiowe widmo częstotliwości. Korzystanie z niego nie jest zharmonizowane w krajach UE. Widmo to może być używane do innych celów. Korzystanie z niego podlega następującym warunkom: (1) aparat nie może powodować zakłóceń, (2) aparat musi przyjmować wszystkie zakłócenia, w tym również te, które mogą powodować jego niepożądane funkcjonowanie. Aparat spełnia wymagania części 15 przepisów FCC (Federal Communications Commission). Aparat zaprojektowano i wyprodukowano w sposób zapewniający zgodność z limitami emisji energii częstotliwości radiowej wyrażonymi w postaci współczynnika SAR (Specific Absorption Rate) ustalonymi przez zainteresowane kraje (FCC dla Stanów Zjednoczonych).
W interesie klientów, Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parametrach swoich wyrobów bez uprzedzenia. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone.