Poznajemy swój telefon

Jesteś użytkownikiem telefonu cyfrowego ALCATEL Easy REFLEXES. Wyświetlacz, ikony i klawisze stanowią połączeni prostoty i funkcjonalności.

Wyświetlacz

Wyświetlacz pokazuje kilka stron zawierających informacje n/t obecnego stanu aparatu.

Klawisze programowalne i ikony

Klawisze możemy podzielić na klawisze linii, oraz funkcyjne i odpowiadające im ikony.

Ikony klawiszy linii

- Połączenie w toku.
- Rozmowa przychodząca (migająca).
- Oddzwonienie (migająca).
- Rozmowa zawieszona (migająca).

Ikony klawszy funkcyjnych

- Funkcja aktywna.

Cześć klawiszy funkcyjnych jest wstępnie zaprogramowana :

- Skierowania rozmów do innego terminala.
- Dostęp do różnych usług pocztowych.
- Dostęp do osobistej książki telefonicznej.
- Ponowne wybranie ostatniego wywołanego numeru.
- Następna strona.
- Transfer rozmowy do innego terminala.

Dioda sygnalizująca otrzymaną wiadomość głosową lub żądanie oddzwonienia.

Aby zakończyć rozmowę lub programowanie.

Aby sprawdzić lub zmodyfikować programowanie klawiszy.

Klawisze Audio

Głośnik

Możliwe odtwarzanie rozmowy na głos

zmniejszenie poziomu głośności głośnika lub słuchawki — zwiększenie poziomu głośności głośnika lub słuchawki

Zakładanie etykiety dla klawiszy programowalnych

Drukowana etykieta jest dostarczana razem z terminalem. Powinna być ona umieszczona pod programowalnymi klawiszami.

1. Włóż płaski przedmiot w szczelinę (1 szczelina na blok klawiszy).
2. Unieś pokrywę.
3. Wsuń wydrukowaną etykietę pod pokrywę.
4. Umieść pokrywę na miejscu.

USTAWIENIA TELEFONU

Regulacja jasności ekranu i ikon

[i] → 5 JKL → 2 ABC → wyświetlana jest ikona jasności ekranu

1 — sukcesywnie naciskając (4 do 16) → zastosuj → wyjście

Wybieranie dźwięku dzwonka i regulacja głośności

Możesz wybrać melodie dzwonka (jedną z 8) i ustawić jej głośność (1 do 7).

[i] → 5 JKL → 3 DEF → numer melodii i poziom głośności jest wyświetlany

1 — sukcesywnie naciskając wybieramy melodię (8) — lub — 2 ABC — sukcesywnie naciskając ustawiamy poziom głośności (7) → zastosuj

Wybór języka

[i] → 5 JKL → 4 GHI → wyświetlany jest obecnie ustawiony język → wybierz język (klawisze 1 to 4)

zastosuj → wyjście

Blokowanie/odblokowywanie terminala

[i] → 2 ABC → hasło (4 cyfry). Domyślne hasło 1515 → 1 — blokada — lub — 2 ABC — odblokowani e

REALIZACJA POŁACZEŃ

Realizacja połaczenia

podnieś słuchawkę — lub — naciśnij klawisz linii — lub — wybierz numer

Przyjecie połączenia

podnieś słuchawkę

Aby zakończyć rozmowę

odłóż słuchawkę — lub

Realizacja połączenia zewnętrznego

0 → 015667000

wybierz 0 — wybierz żądany numer — numer wybrany

Realizacja połączenia wewnętrznego

numer — lub — 1 — do operatora — 0 → Alcatel

nazwa rozmówcy lub operatora

Realizacja połączenia przy pomocy książki telefonicznej

Osobistej

osobista książka telefoniczna — naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9

Wspólnej

numer skrócony (8000 do 8399)

Powtórzenie ostatnio wybranego numeru

powWyb

Żądanie automatycznego połączenia zwrotnego

numer wewnętrzny zajęty → # — lub

kod funkcji "automatyczne oddzwonienie na zajętości"

ALCATEL OFFICE*

Tabela kodów

Funkcja jest uaktywniana przez wprowadzenie odpowiadającego jej kodu za pomocą klawiatury.

Funkcja	Kod domyślny	Twój kod	Funkcja	Kod domyślny	Twój kod
Anulowanie zapytania	1		Przejęcie połączenia z terminala	71	
Anulowanie automatycznego oddzwonienia	63		Przejście w tryb programowania	98	
Anulowanie funkcji "Podążaj za mną"	65		Przekierowanie na system pagingowy	94	
Anulowanie wszystkich przekierowań	90		Przekierowanie, jeśli zajęty	92	
Automatyczne oddzwonienie, jeśli terminal jest zajęty	63		Przekierowanie połączeń grupowych	95	
Blokowanie/Odblokowywanie	75		Przekierowanie selektywne		
Funkcja "otwarte drzwi"			Przywołanie	68	
Grupy rozgłoszeniowe	*1do*8		Rozmowa przemienna	2	
Intruzowanie	5 lub A		Spotkania programowane	60	
Kod konta rozliczeniowego			Sprawdzanie rozmowy (wrekującej)	60	
Kody poczty głosowej	66 i 67		Sprawdzanie wiadomości głosowych		
Konferencja	3		Wiadomość tekstowa (oddzwonienie)		
Licznik wszystkich połączeń			Wspólne krótkie numery	8000 do 8399	
Natychmiastowe przekierowanie	91		Wybieranie tonowe DTMF	69	
Nie przeszkadzać	93		Wyjście z grupy	96	
Odpowiedź na wywołanie ogólne	73		Wywołania terminala	100-399	
Parkowanie/wznawianie połączenia zaparkowanego	70		Wywołanie grupowe	540 do 565	
"Podążaj za mną"	64		Wywołanie operatora	10	
Ponowne wejście do grupy	97		Zabezpieczenie połączenia	76	
Ponowne wywołanie ostatniego numeru	77 lub #		Zajęcie linii głównej	0	
Predefiniowana przerwa	65		Zajęcie linii podrzędnych	500 do 534	
Przekierowanie funkcji					
Przejęcie połączenia grupowego	72				

Telefon zapewnia dostęp do wielu funkcji, w zależności od wersji i konfiguracji systemu.
W zależności od potrzeb można zaprogramować inne klawisze i wydrukować nowe etykiety.
Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy.

Nazwisko: ..... Nr telefonu: .....

Nr faksu: ..... Nr GSM: .....

E-mail: .....

Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia, w celu wprowadzenia technicznych ulepszeń i utrzymania zgodności z nowymi normami.

Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - F-92707 Colombes Cedex
R.C. PARIS 602 033 185

Groupe Extreme

*ALCATEL 4200

Ref.: 3AK 19029 PLAB Ed. 01

OBSŁUGA WIELU POŁĄCZEŃ

Połączenie z drugą osoba podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osoba podczas rozmowy.

wybierz żądany numer — lub — klawisz linii → pierwsza rozmowa jest zawieszona

Przyjęcie drugiego połączenia

Podczas rozmowy inna osoba próbuje się z Tobą skontaktować.

Jan Kowalski — nazwisko rozmówcy jest wyświetlane przez 3 sekundy; klawisz linii z migającą diodą → pierwsza rozmowa jest zawieszona

Transfer rozmowy

Transfert połączenia na inny numer podczas rozmowy.

żądany numer — transfer — rozłączenie

Przełączanie między dwoma rozmówcami (połączenie brokerskie)

klawisz linii z diodą miga → pierwsza rozmowa jest zawieszona

Trójstronna konferencja

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszone.

kod funkcji "Konferencja" — ten sam klawisz aby anulować → ponownie jesteś połączony z pierwszym rozmówcą — rozłączenie wszystkich rozmówców

DOSTOSOWYWANIE TELEFONU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA

Programowania hasła

Hasło domyślne to 1515.

i — 5 JKL — 1 → Stare Haslo: — stary kod (4 cyfry)

nowy kod (4 cyfry) — zastosuj — wyjście

Programowanie osobistej książki telefonicznej

Książkę tworzymy z 10 klawiszy (0 do 9) na klawiaturze.

i — numer w książce (0 do 9) → 0=1: — wyświetla obecną wartość

długie naciśnięcie — kasowanie obecnej wartości — podaj nową etykietę * — zastosuj → wyświetla obecny numer

długie naciśnięcie — kasowanie obecnej wartości — numer wew. lub zewnętrzny — zastosuj

* Aby wprowadzić etykietę : klawisze numeryczne posiadają litery które możemy uzyskać sukcesywnie naciskając odpowiadający im klawisz.

2 ABC — naciśnij raz - "A", dwa razy "B", trzy razy "C" — ◀ lub ▶ — przesuń kursor w lewo lub w prawo

Indywidualna książka telefoniczna	
0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

OPERACJE GRUPOWE

Przejmowanie połączenia

■ Dzwoni inny telefon

kod funkcji "Przechwytywanie połączeń indywidualnych" — numer dzwoniącego aparatu

■ Dzwoni telefon w twojej grupie

kod funkcji "Przechwytywanie połączeń w grupie"

Odpowiedź na wywołanie ogólne (nocne)

Kiedy operator jest nieobecny.

dzwonek centralny — kod funkcji "Odebranie połączenia nocnego"

Wysłanie wiadomości do grupy rozgłoszeniowej

Aby nadać wiadomość na głośniki terminali w Twojej grupie.

numer grupy rozgłoszeniowej — 20 sekund na wiadomość — rozłączenie

Wysłanie do rozmówcy wiadomości tekstowej

■ Numer wewnętrzny

wiadomość — 2 ABC — numer odbiorcy → Zadzwon: domnie — pierwsza wiadomość na liście (maks. 27)

▶ lub ◀ lub ◀···▶

następna wiadomość — poprzednia wiadomość — czytaj całą wiadomość

wiadomość wysłana

KIEDY CIĘ NIE MA - KIEDY WRACASZ

Przekierowywanie połączeń na inny numer

■ Na inny terminal

skierowania — numer terminala — rozłączenie

■ Przekierowywanie połączeń na pocztę głosową (opcja)

lub — kod funkcji dla danego rodzaju skierowania — numer poczty głosowej

Skierowanie funkcji podążaj za mną

z terminala aby odbierać na nim — kod funkcji "podążanie" — numer Twojego aparatu

Anulowanie wszystkich skierowań

lub — zaprogramowanie innego skierowania

Sprawdzenie nagranych wiadomości

Świecąca dioda informuje nas a obecności nowej wiadomości.

■ Wiadomości tekstowe (i żądania oddzwonienia)

liczba wiadomości — 2 ABC nadawca pierwszej wiadomości — dodatkowe informacje — następna wiadomości — pozostała część wiadomości

osoba żądająca oddzwonieni a — lub — długie naciśnięcie — skasowanie wiadomości — lub ▶ — następna wiadomość — lub ◀ — poprzednia wiadomość

■ Wiadomości (opcja)

3 DEF — postępuj zgodnie z podpowiedziami głosowymi

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ALCATEL

Easy REFLEXES

telefon